

NÁVOD K POUŽITÍ ADAPTÉR na 5L soudky

Naražení:

- 1) Přesvědčte se, že je JG kohout uzavřen
- 2) Zasuňme adaptér do sudu.
- 3) Adaptér silou zajistíme "zacvaknutím" zajišťovacího plechu o hranu sudu.
- 4) Zasuňutím kalibrované hadice 8mm do rychlospojky připojíme zdroj tlakování
- 5) Adaptér propojíme s chladičem kalibrovanou hadicí 9,5mm hadice přes JG kohout.
- 6) Otevřeme kohout, tím se pivo dostane do chladiče.

Odražení:

Po vytočení piva odpustíme zbylý natlakovaný vzduch ze sudu.
Odjistíme zajišťovací plech a uchopíme adaptér za nerezový hranol,
pomocí kterého adaptér vytáhneme ze soudku.
POZOR ADAPTÉR NEVYTAHUJTE ZA ZAJIŠŤOVACÍ PLECH!!!

